

Slik kobler du til dørtelefonadapteret.

For at dørtelefonen skal fungere er det noen enkle steg som må utføres.

1. Koble strøm til adapteren. Plugges inn i den runde inngangen til høyre på bildet under.
2. Koble adapteren til fibermodemet på veggen, bruk en vanlig internettkabel (følger med i esken) og koble fra INTERNET (blå inngang i adapteren) til LAN4 (blå inngang på fibermodemet.) Se pil mellom bildene under.
3. Koble så din analoge telefon til PHONE 1 (grå inngang til venstre, se bilde under) på adapteren.
4. For å åpne dør/port – trykker du #61

